

(株)辰栄工務店

【受水槽室現況】



改修方法

湧水排水ホップ
電極警報器(巻いてある配線右)
※上記交換 電極はフロート(浮き球)に変更
ゲート弁・逆止弁(巻いてある配線下)
※ゲート弁・逆止弁錆付いています。



分電盤内部は錆等も無く
各電源マスターで通電を確認しました。



受水槽室壁

木下地+グラスウール+テックス
(カビ・腐食・虫等)

改修方法〔撤去・清掃洗浄

【既存壁材撤去】



既存壁材(木下地+グラスウール+珪藻土) 撤去中



既存壁材撤去後



各湧水ピット(3方)から受水槽(釜場・排水ポンプ)への排水管。
周囲に溝があります。

【排水ポンプ設備改修】



排水ポンプ・ゲート弁・逆止弁・電極警報機撤去, 交換



新規排水ポンプ・ゲート逆止弁・警報フロート(浮球)スイッチ取付



漏水ポンプ交換・警報取付 (既存警報盤はそのままです)